

# MANUAL do GERADOR

## OZONIC C-20

**O GERADOR OZONIC MODELO C-20, É UM EQUIPAMENTO DE SIMPLES OPERAÇÃO.**

**1 – “Plug” de energia – deve ser conectado a uma tomada de energia comum. Verifique no corpo do gabinete, se é 220V ou 110V. Faça a verificação na tomada, para saber se ele está energizada e qual é a opção (110 ou 220V). Opera com 300W.**

**2 – Botão liga/desliga no painel azul do gerador. Ligue-o.**

**3 – Verá no painel azul, um voltímetro que indicará qual a voltagem que está alimentando este gerador.**

**4 – Neste mesmo painel há um fluxômetro. Este deve operar aberto. A bolinha que indica o fluxo, ficará em uma graduação máxima de 5.**

**6 – Para desligar, faça a operação inversa.**

**NÃO FAÇA MANUTENÇÃO NO GERADOR, POIS ESTA AÇÃO SÓ PODERÁ SER FEITA NA OZONIC, SOB PERDA DE GARANTIA.**

**COLUNA DE SÍLICA:**

**Quando sua cor azul mudar totalmente para bege é hora de reciclar, secando a sílica.**

**7 – Para secar a coluna de sílica gel, desatarraxe sua tampa com as mãos, após remover a coluna do local em que está fixada no gerador.**

**8 – Com cuidado esvazie a sílica em uma bandeja metálica.**

**9 – Leve a um forno para secar. Ao estar seca, retorna à cor azul.**

**10 – Com cuidado recoloque a sílica na coluna, usando um funil.**

**11 – fixe novamente a tampa.**

**12 – recoloque a coluna no gerador.**

**13 – Em caso de ausência desta coluna, pode ser feita uma ligação direta, com mangueira para ar com 8 mm de diâmetro externo.**



**MANUTENÇÃO: SOMENTE NA OZONIC, NÃO FAÇA MANUTENÇÃO POR SUA INICIATIVA !**

**OZONIC**

**Av.Indico, 298 – Jardim do Mar**

**09750-600 – São Bernardo do Campo – SP**

**[info@ozonio.net](mailto:info@ozonio.net)**