

MANUAL do GERADOR

OZONIC C-10

O GERADOR OZONIC MODELO C- 10, É UM EQUIPAMENTO DE SIMPLES OPERAÇÃO.

1 – “Plug” de energia – deve ser conectado a uma tomada de energia comum. Verifique no corpo do gabinete, que é 220V. Faça a verificação na tomada a ser utilizada, para saber se ela está energizada e qual é a opção (110 ou 220V). Opera com 260W/h de consumo, 4 ampére.

2 – Botão liga/desliga no painel azul do gerador. Ligue-o.

3 – Verá no painel azul, um voltímetro que indicará qual a voltagem que está alimentando este gerador. Tolerâncias (+/-) 10%.

4 – Neste mesmo painel há um fluxômetro. Este deve operar aberto. A bolinha que indica o fluxo ficará em uma graduação máxima de 5 litros por minuto.

5 – Falta de fluxo pode ser causada por mangueira interrompida (interna) ou vazando. Isto ocorre no transporte até seu endereço. Outra hipótese é o compressor de ar com defeito, coisa rara, pois é testado sempre antes da entrega.

6 – Para desligar, faça a operação inversa.

NÃO FAÇA MANUTENÇÃO NO GERADOR, POIS ESTA AÇÃO SÓ PODERÁ SER FEITA NA OZONIC, SOB PERDA DE GARANTIA.

COLUNA DE SÍLICA ou zeolita :

QUANDO A SÍLICA AZUL FICAR DA COR BEGE EM 50% DO SEU VOLUME, É O MOMENTO DE REGENERÁ-LA, secando a sílica.

7 – Para secar a coluna de sílica gel, desatarraxe sua tampa com as mãos, após remover a coluna do local em que está fixada no gerador. Retirá as 3 peças após removida a tampa rosqueada: anel, peneira e espuma. Guarde-os na ordem de desmontagem para montar corretamente.

8 – Com cuidado esvazie a sílica em uma bandeja metálica se usar forno convencional ou de cerâmica ou vidro para microondas.

9 - Regeneração da sílica gel

O gel de sílica pode ser seco (regenerado) usando o calor e, em seguida reutilizado. Isso pode ser feito em um forno elétrico ou microondas. Secagem em estufa dá os melhores resultados, mesmo que ele demora mais do que em um microondas. Regule o forno para 115 ° C. Coloque o gel de sílica sobre em recipiente apropriado e seque o gel durante 10 minutos, ou até que se torna azul escuro.

Para usar um microondas, coloque o gel em um recipiente de microondas compatível (**não de metal!**) e programe o microondas para o médio de potência para médio-alto e o temporizador de 3 a 5 minutos. Verifique se há uma mudança de cor adequada. Se o gel não secou (mudança de cor não está completa), repita o procedimento.

10 – Com cuidado recoloca a sílica na coluna, usando um funil.

11 – Recoloca as 3 peças acima e fixe novamente a tampa.

12 – recoloca a coluna no gerador.

13 – Em caso de ausência desta coluna, pode ser feita uma ligação direta, com mangueira para ar com 8 mm de diâmetro externo. Esta providência é **emergencial**, por 4 horas de uso e não mais.



MANUTENÇÃO: SOMENTE NA OZONIC, NÃO FAÇA MANUTENÇÃO POR SUA INICIATIVA !
e posteriormente pelo E-MAIL: info@ozonio.net . Às vezes pode ser sanado o problema à distância, outras vezes tem que ser enviado ao nosso endereço (consultar sempre).

SIGA O QUE DIZ O MANUAL E TERÁ UM EQUIPAMENTO OPERANDO DE MODO SEGURO E POR LONGO TEMPO.